
PROFESSIONAL STYLE RANGE HOOD



Page 1

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



FOR DOMESTIC COOKING ONLY



WARNING





TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
- Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel. Lock or tag service panel to prevent power from being switched on accidentally.
- Installation work and electrical wiring (including switch location) must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction
- 4. Provide sufficient air for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the combustion equipment standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and local codes.
- 5. This product may have sharp edges. Be careful to avoid cuts and abrasions during installation and cleaning.
- 6. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- 7. Ducted fans must always be vented to the outdoors.
- 8. Use only metal ductwork.
- As an alternative, this product may be installed with the ULapproved cord kit designated for the product, following instructions packed with the cord kit.
- 10. This unit must be grounded.

TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

- Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
- Always turn hood ON when cooking at high heat or when flambeing food (i.e. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambe).
- Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

WARNING





TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING:*

- SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- NEVER PICK UP A FLAMING PAN You may be burned or spread the fire.
- DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels - violent steam explosion will result.
- 4. Use an extinguisher ONLY if:
 - A. You know you have a Class ABC extinguisher and you already know how to operate it.
 - B. The fire is small and contained in the area where it started.
 - C. The fire department is being called.
 - D. You can fight the fire with your back to an exit.
- * Based on "Kitchen Fire Safety Tips" published by NFPA.

CAUTION



- For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
- For best capture of cooking impurities, range hood should be mounted so that the bottom of the hood is 18"-24" above the cooking surface.
- Read specification label on product for information and requirements.

Installer: Leave this manual with the homeowner.

Homeowner: Cleaning, Maintenance and Operating instructions on page 2.

Page 2

CLEANING & MAINTENANCE

For performance, appearance, and health reasons, clean filter, fan and grease-laden surfaces. Use **only** a clean cloth and mild detergent solution on stainless and painted surfaces. Clean all-metal filters in the dishwasher.

The motor is permanently lubricated and never needs oiling. If the motor bearings make excessive or unusual noise, replace the motor with the exact service motor. The impeller should also be replaced.

Use 120 V, 50 W, shielded halogen bulbs - MR16 or PAR16 with GU10 base. Purchase bulbs separately.

The grease filters, bottom panel, and blower wheel should be cleaned frequently. Use a warm detergent solution. The grease filters and blower wheel are dishwasher safe.

Note: Some minerals, when in contact with dishwasher soap additives, may cause filters to discolor. This discoloration is not covered by the warranty.

OPERATION

Always turn the hood ON before cooking in order to establish an air flow in the kitchen. After turning off the range, let the hood run for a few minutes to clear the air.

HEAT SENTRY™

The hood is equipped with a Heat Sentry™ thermostat. This safety device will turn on or speed up the blower if it senses excess heat above the cooking surface.

If the blower is not on, or if it is running at low speed, the Heat Senttry™ will override the normal blower control and trun the blower on the high speed. When the temperature level drops to normal levels, the blower will return to its original setting.

Operate the hood as follows:



BLOWER SWITCH

This 3-position switch turns blower ON and OFF and controls blower speed.

Set switch to (1) position to turn blower ON to low speed. Set switch to (2) position to turn blower ON to high speed.

Set switch to (0) position to turn blower OFF.

☆ LIGHT SWITCH


This 3-position switch turns lights ON and OFF and controls their intensity.

Set switch to (1) position to turn lights ON to low intensity.

Set switch to (2) position to turn lights ON to high intensity.

Set switch to (0) position to turn lights OFF.

PREPARE HOOD LOCATION





Determine whether hood will discharge vertically or horizontally. For vertical or horizontal discharge, run ductwork between the hood location and a roof cap or wall cap. For best results, use a minimum number of transitions and elbows

Page 3


2

Use the proper diagram below, for placement of ductwork and electrical cutout in cabinet or wall.






PREPARE THE HOOD



Remove the <u>Aluminum Filters</u>, <u>Bottom Cover</u>, and <u>Wiring Cover</u> from the hood.



Blower is shipped in Vertical Discharge Position.

To change blower to **Horizontal Discharge Position**:

Remove <u>Knurled Nuts</u> from <u>Blower Mounting Rods</u>. Disengage mounting rods from blower and rotate blower to horizontal discharge position. Re-engage mounting rods and tighten blower in place with knurled nuts.

Page 4

DAMPER / DUCT CONNECTOR VERTICAL DUCT KNOCKOUT HORIZONTAL DUCT KNOCKOUT


Remove <u>Vertical Duct Knockout</u> or <u>Horizontal Duct Knockout</u> and attach <u>Damper / Duct Connector</u> with two (2) screws (supplied).

INSTALL THE HOOD

A


WARNING

To reduce the risk of electrical shock, switch power off at service panel. Lock or tag service panel to prevent power from being switched on accidentally.



- Run <u>House Power Cable</u> between service panel and hood location. Attach power cable to hood using appropriate connector.
- Hold the hood in position under the cabinet. Make sure the damper / duct connector enters the **Ductwork** and that the damper opens and closes freely.
- Tighten the four (4) <u>Mounting Screws</u> completely to secure the hood to the cabinet.

CONNECT THE WIRING




Gonnect House Power Cable to range hood wiring - BLACK to BLACK, WHITE to WHITE, and GREEN or BARE WIRE to GREEN Ground Screw.

COMPLETE INSTALLATION

Re-install the wiring cover, bottom cover, and filters that were removed in Step 3.


INSTALL LIGHT BULBS



Install <u>Halogen Bulbs</u>. Use 120 V, 50 W, shielded halogen bulbs - MR16 or PAR16 with GU10 base. Purchase bulbs separately.

SERVICE PARTS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION		
1 2 3 4 ** 5 6 7 8 9 10 11 12 **	97017224 97007631 97017429 97007656 99770113 97017428 98006546 99400084 99271346 97017311 99111379 97017455 99420464 99400052 99150617	Feature Panel Weldment -Silver Bottom Cover - Silver Damper Assembly Wire Cover Assembly Wire Harness Thermostat Bracket Assembly Light Socket Cover Bushing Split Heyco #2873 Socket/Trim Ring Assembly Control - Black Spacer .50 x .375 Nylon Filter, Aluminum (quantity 2) Blower Mounting Rod Bushing Strain Relief (Not Shown) 8-18 x .375 Truss Head		
14	99170245	Sheet Metal Screw * 8-18 x .375 Hex Head Phillips Sheet Metal Screw *		
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	99260476 97007313 99100491 98005212 99080597 99020142 99020143 99400055 99500323 98010342 99260485	Blower Mounting Rod Nut Blower Scroll Housing Motor Isolation Bushing Motor Retaining Ring Motor Blower Wheel, Clockwise Blower Wheel, Counterclockwise Heyco Snap Bushing PVC Foam Ring, Inlet Nut, Sheet Metal U-Type		



- * Standard hardware may be purchased locally.
- ** Not illustrated

Order replacement parts by PART NO. - not by KEY NO.

Replacement parts can now be ordered on our website. Please visit us at www.broan.com.

WARRANTY

One Year Limited Warranty

WARRANTY OWNER: NuTone warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this one year period, NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service. THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS OR TUBES, FILTERS, DUCT, ROOF CAPS, WALL CAPS AND OTHER ACCESSORIES FOR DUCTING. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by NuTone), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

NUTONE'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT NUTONE'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

WARRANTY SERVICE: To qualify for warranty service, you must (a) notify NuTone at the address stated below or telephone 1/800-543-8687, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

Date of Installation

Builder or Installer

Model No. and Product Description

IF YOU NEED ASSISTANCE OR SERVICE:

For the location of your nearest NuTone Independent Authorized Service Center:


Residents of the contiquous United States Dial Free 1-800-543-8687

Please be prepared to provide:

Product model number • Date and Proof of purchase • The nature of the difficulty

Residents of Alaska or Hawaii should write to: NuTone Inc. Attn: Department of National Field Service, 4820 Red Bank Road, Cincinnati Ohio 45227-1599. Residents of Canada should write to: Broan-NuTone Canada, 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario, Canada L5T 1H9.

HOTTE DE CUISINIÈRE DE STYLE PROFESSIONNEL



Page 6

VEUILLEZ LIRE CES DIRECTIVES ET LES CONSERVER



POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT



AVERTISSEMENT





<u>AVERTISSEMENT</u>





AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES CORPORELLES, VEUILLEZ OBSERVER LES DIRECTIVES SUIVANTES :

- N'utilisez cet appareil que de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, communiquez avec le fabricant à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués dans la garantie.
- Avant d'effectuer l'entretien ou le nettoyage de cet appareil, coupez le courant au panneau électrique. Verrouillez ou installez un sceau sur le panneau afin d'éviter que le courant ne soit rétabli accidentellement.
- 3. La pose de l'appareil et les travaux d'électricité (y compris la pose de l'interrupteur) doivent être effectués par des personnes qualifiées conformément à la réglementation en vigueur, notamment les normes de construction ayant trait à la protection contre les incendies.
- 4. Pour éviter les refoulements, l'apport d'air doit être suffisant pour brûler les gaz produits par les appareils à combustion et les évacuer dans le conduit de fumée (cheminée). Respectez les directives du fabricant de l'appareil de chauffage et les normes de sécurité, notamment celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et les codes des autorités locales.
- Ce produit peut comporter des arêtes tranchantes. Prenez garde aux coupures et aux éraflures lors de l'installation et du nettoyage.
- Veillez à ne pas endommager le câblage électrique ou d'autres équipements non apparents lors de la découpe ou du perçage du mur ou du plafond.
- 7. Les ventilateurs canalisés doivent toujours rejeter l'air à l'extérieur.
- N'utilisez que des conduits métalliques.
- Ce produit peut également être installé avec un ensemble de cordon électrique homologué UL de conception spéciale, en suivant les instructions accompagnant l'ensemble de cordon électrique.
- 10. Cet appareil doit être relié à une mise à la terre.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE CAUSÉS PAR DE LA GRAISSE SUR LE PLAN DE CUISSON :

- Ne laissez jamais les éléments de surface allumés à haute température. Les débordements peuvent causer de la fumée et occasionner des écoulements de graisse inflammables. L'huile doit être chauffée graduellement à basse ou à moyenne température.
- Mettez toujours la hotte en MARCHE lors de la cuisson à feu vif ou lors de la cuisson d'aliments à flamber (par ex., crêpes Suzette, cerises jubilé, boeuf au poivre flambé).
- Nettoyez souvent la hotte. Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre.
- Utilisez des casseroles de dimension appropriée. Utilisez toujours une batterie de cuisine adaptée à la dimension de la surface chauffante.

OBSERVEZ LES CONSIGNES SUIVANTES DE MANIÈRE À RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES CORPORELLES EN CAS D'INCENDIE CAUSÉ PAR DE LA GRAISSE SUR LE PLAN DE CUISSON :*

- ÉTOUFFEZ LES FLAMMES à l'aide d'un couvercle étanche, d'une tôle à biscuits ou d'un plateau en métal puis éteignez le brûleur. FAITES ATTENTION DE NE PAS VOUS BRÛLER. SI LES FLAMMES NE S'ÉTEIGNENT PAS IMMÉDIATEMENT, QUITTEZ LES LIEUX ET APPELEZ LES POMPIERS.
- NE SOULEVEZ JAMAIS UNE CASSEROLE EN FLAMMES vous pourriez vous brûler ou propager l'incendie.
- 3. N'UTILISEZ PAS D'EAU, ni de serviettes ou de linges mouillés une violente explosion de vapeur pourrait survenir.
- 4. Utilisez un extincteur SEULEMENT si :
 - A. Vous savez qu'il est de classe ABC et vous connaissez déjà son mode de fonctionnement.
 - B. L'incendie n'est pas très important et ne se propage pas.
 - C. Les pompiers ont été avisés.
 - D. Vous pouvez combattre l'incendie en faisant dos à une sortie.
- * Conseils tirés de la publication de la NFPA « Kitchen Fire Safety Tips ».

ATTENTION



- Cet appareil ne doit servir qu'à la ventilation générale. Ne pas l'utiliser pour l'évacuation de matières ou de vapeurs dangereuses ou explosives.
- Pour un captage optimal des impuretés, installez la hotte de sorte que sa partie inférieure soit entre 46 et 61 cm (18 et 24 pouces) au-dessus de la surface de cuisson.
- Veuillez lire l'étiquette de spécifications du produit pour obtenir plus de renseignements, notamment sur les exigences.

Installateur : Veuillez remettre ce manuel au propriétaire.

Propriétaire : Nettoyage, entretien et mode d'emploi à la page 7.

Page 7

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour des raisons de santé, de performance et d'apparence, nettoyez le filtre, le ventilateur et les surfaces graisseuses. Utilisez seulement un chiffon propre et une solution de détergent doux sur l'acier inoxydable et les surfaces peintes. Lavez les filtres d'aluminium au lave-vaisselle.

Le moteur est lubrifié en permanence et n'a pas besoin d'être huilé. Si les roulements du moteur sont anormalement bruyants, remplacez le moteur exactement par le même modèle. La roue à ailettes doit aussi être remplacée.

Utilisez des ampoules halogènes avec écran de 120 V, 50 W - MR16 ou PAR16 à culot GU10. Les ampoules sont vendues séparément.

Les filtres à graisses, le panneau inférieur et la roue à ailettes doivent être nettoyés fréquemment. Utilisez une solution tiède de détergent. Les filtres à graisses et la roue à ailettes sont lavables au lave-vaisselle.

Remarque : Certains minéraux, lorsqu'ils entrent en contact avec les additifs des savons pour lave-vaisselle, peuvent décolorer les filtres. Cette décoloration n'est pas couverte par la garantie.

FONCTIONNEMENT

Mettez toujours la hotte en MARCHE avant de cuisiner afin d'établir une circulation d'air dans la cuisine. Laissez la hotte fonctionner quelques minutes après l'arrêt de la cuisinière afin de nettoyer l'air.

HEAT SENTRY™

Votre hotte est équipée d'un thermostat Heat Sentry^{MC}. Il s'agit d'un détecteur de chaleur qui actionne le ventilateur ou en augmente le régime en cas de chaleur excessive dégagée par les éléments de cuisson.

Si le ventilateur est arrêté ou tourne à bas régime, le détecteur Heat Sentry^{MC} supplante la commande normale du ventilateur et l'actionne à haut régime. Une fois la température revenue à la normale, le ventilateur revient à son réglage d'origine.

Pour utiliser la hotte, faites comme suit :



INTERRUPTEUR DU VENTILATEUR

Cet interrupteur à trois positions met la hotte en MARCHE, sur ARRÊT et commande la vitesse du ventilateur.

Placez l'interrupteur sur (1) pour mettre le ventilateur en MARCHE au réaime lent.

Placez l'interrupteur sur (2) pour mettre le ventilateur en MARCHE au régime élevé

Placez l'interrupteur sur (0) pour mettre le ventilateur sur ARRÊT.

INTERRUPTEUR D'ÉCLAIRAGE


Cet interrupteur à trois positions permet d'ALLUMER et d'ÉTEINDRE les lumières et de commander leur intensité.

Placez l'interrupteur sur (1) pour ALLUMER les lumières à faible intensité

Placez l'interrupteur sur (2) pour ALLUMER les lumières à haute intensité.

Placez l'interrupteur sur (0) pour ÉTEINDRE les lumières.

PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT DE LA HOTTE





1 Déterminez si l'évacuation de la hotte sera verticale ou horizontale. Pour une évacuation verticale ou horizontale, installez les conduits entre la hotte et le capuchon mural ou de toit. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez un minimum de coudes et de transitions.

NuTone


2

À l'aide des diagrammes ci-dessous, déterminez l'emplacement exact des coupes à effectuer pour le conduit et le fil d'alimentation électrique dans l'armoire ou le mur.






PRÉPARATION DE LA HOTTE



Enlevez les <u>filtres en aluminium</u>, le <u>couvercle du fond</u> et le <u>couvercle du boîtier de câblage</u> de la hotte.



4 Le <u>ventilateur</u> est livré en <u>position d'évacuation verticale</u>.

Pour placer le ventilateur en position d'évacuation horizontale :

Enlevez les <u>écrous moletés</u> des <u>tiges de montage du ventilateur</u>. Dégagez les tiges de montage du ventilateur et tournez celuici en position d'évacuation horizontale. Réengagez les tiges de montage et fixez le ventilateur en place avec les écrous moletés.

NuTone

CLAPET / RACCORD DE CONDUIT

OUVERTURE PRÉAMORCÉE VERTICALE

OUVERTURE PRÉAMORCÉE HORIZONTALE


Enlevez l'<u>ouverture préamorcée verticale</u> ou l'<u>ouverture préamorcée horizontale</u> et fixez le <u>clapet / raccord de conduit</u> avec deux (2) vis (fournies).

INSTALLATION DE LA HOTTE




AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de choc électrique, coupez le courant du panneau électrique. Verrouillez ou posez un sceau sur le panneau afin d'éviter que le courant ne soit rétabli accidentellement.



- Acheminez le <u>fil d'alimentation électrique</u> du panneau électrique jusqu'à l'emplacement de la hotte. Fixez le fil d'alimentation à la hotte avec le connecteur approprié.
- Maintenez la hotte en place sous l'armoire. Assurez-vous que le clapet / raccord de conduit s'insère à l'intérieur du **conduit** et que le clapet s'ouvre et se ferme librement.
- Serrez complètement les quatre (4) vis de montage pour fixer la hotte sous l'armoire.

RACCORD DU CÂBLAGE




Ocnnectez le <u>fil d'alimentation électrique</u> à la hotte en raccordant le fil NOIR au fil NOIR, le fil BLANC au fil BLANC, et le fil VERT ou le FIL DÉNUDÉ à la vis <u>VERTE de mise à la terre</u>.

TERMINER L'INSTALLATION

Réinstallez le couvercle du boîtier de câblage, le couvercle du fond et les filtres enlevés à l'étape 3.


INSTALLATION DES AMPOULES



Installez les <u>ampoules halogènes</u>. Utilisez des ampoules halogènes avec écran de 120 V, 50 W - MR16 ou PAR16 à culot GU10. Les ampoules sont vendues séparément.

PIÈCES DE RECHANGE

REPÈRE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	97017224	Boîtier soudé - Argent
2	97007631	Couvercle de fond - Argent
2 3 4	97017429	Ensemble de clapet
4	97007656	Ensemble de couvercle de câblage
**	99770113	Faisceau de fil d'alimentation
5	97017428	Ensemble de support de thermostat
6 7	98006546	Couvercle de douille de lumière
	99400084	Manchon, butée fendue, n° 2873
8	99271346	Ensemble de douille/contour
9	97017311	Commande - Noire
10	99111379	Cale 0,50 x 0,375 po. en nylon
11	97017455	Filtre, aluminium (quantité 2)
12	99420464	Tige de montage
**	99400052	Bride de cordon (non illustré)
13	99150617	Vis à tôle à tête bombée
		n° 8-18 x 0,375 po.*
14	99170245	Vis à tôle cruciforme à tête hexagonale n° 8-18 x 0,375 po.*
15	99260476	Écrou de montage
16	97007313	Boîtier du ventilateur
17	99100491	Manchon isolant du moteur
18	98005212	Anneau de retenue du moteur
19	99080597	Moteur
20	99020142	Roue à ailettes, sens horaire
21	99020143	Roue à ailettes, sens antihoraire
22	99400055	Manchon, butée fendue
23	99500323	Mousse en PVC
24	98010342	Ánneau, entrée
25	99260485	Écrou à tôle, Type U



- * Quincaillerie ordinaire vendue séparément.
- ** Non illustré.

Veuillez commander les pièces par N° DE PIÈCE et non par N° DE REPÈRE.

Les pièces de rechange peuvent être commandées sur notre site Web. Visitez <u>www.broan.com.</u>

GARANTIE

Garantie limitée d'un an

GARANTIE DU PROPRIÉTAIRE: NuTone garantie à l'acheteur original de ses produits que ces derniers seront exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. AUCUNE AUTRE GARANTIE, IMPLICITE OU EXPRESSE, N'EST DONNÉE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, GARANTIE DE MARCHANDIBILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Pendant cette période d'un an, NuTone procédera au remplacement ou à la réparation sans aucuns frais, mais à sa propre discrétion, de tout produit ou pièce jugé défectueux dans le cadre d'une utilisation normale. CETTE GARANTIE NE VISE PAS LES DISPOSITIFS D'AMORÇAGE NI LES TUBES DES LUMINAIRES FLUORESCENTS. Cette garantie ne couvre pas (a) l'entretien et le service courants ni (b) les produits et les pièces ayant fait l'objet d'un usage abusif, de négligence, d'un accident, d'un entretien ou d'une réparation non appropriée (par du personnel non autorisé par NuTone), d'une mauvaise installation ou d'une installation non conforme aux directives d'installation fournies.

La durée de toute garantie implicite est limitée à la période de deux ans précisée pour la garantie expresse. Certains états ne reconnaissent pas les restrictions relatives à la durée des garanties implicites; il se pourrait donc que cette restriction ne s'applique pas dans votre cas.

LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION PAR NUTONE, À SA PROPRE DISCRÉTION, DE TOUT PRODUIT OU PIÈCE DÉFECTUEUX CONSTITUE LE SEUL REMÈDE DE L'ACHETEUR EN VERTU DE CETTE GARANTIE. NUTONE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX ATTRIBUABLES À L'UTILISATION OU AU RENDEMENT DU PRODUIT. Certains états ne reconnaissent pas les restrictions ni les exclusions relatives aux dommages indirects, consécutifs ou spéciaux; il se pourrait donc que cette restriction ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez aussi avoir d'autres droits en fonction de l'état dans lequel vous résidez. Cette garantie remplace toute autre garantie donnée précédemment.

SERVICE SOUS GARANTIE Pour être admissible au service sous garantie, vous devez (a) aviser NuTone, à l'adresse fournie ci-dessous ou par téléphone au 1 800 543-3687, (b) fournir le numéro du modèle et la description de la pièce et (c) décrire la nature du défaut de la pièce ou du produit. Au moment de la demande de service sous garantie, vous devez fournir une preuve de la date d'achat originale.

Date d'installation

Entrepreneur ou installateur

N° de modèle et description du produit


POUR OBTENIR DE L'ASSISTANCE OU DU SERVICE:

Pour connaître le Centre de service NuTone autorisé indépendant le plus proche: **Résidents des États-Unis continentaux, composez le numéro sans frais:** 1 800 543 8687 Garder à protée de la main le numéro du modèle, la date et la preuve d'achat, le type de problème.

Résidents de l'Alaska et d'Hawaii: Écrivez à NuTone Inc. Attn: Department of National Field Service, 4820 Red Bank Road, Cincinnati Ohio USA 45227-1599. Résidents du Canada: Écrivez à Broan-NuTone Canada, 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario Canada L5T 1H9.

Rev. 03/2001

CAMPANA DE COCINA ESTILO PROFESIONAL



Página 11

LEAY CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



SOLAMENTE PARA COCINAR EN CASA



ADVERTENCIA 🕰





PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES, OBSERVE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:

- Use la unidad sólo de la manera indicada por el fabricante. Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante a la dirección o al número telefónico que se incluye en la garantía.
- Antes de dar servicio a la unidad o de limpiarla, interrumpa el suministro eléctrico al panel de servicio. Bloquee el panel de servicio o póngale una etiqueta de seguridad para evitar que alguien conecte accidentalmente la energía eléctrica.
- El trabajo de instalación y cableado eléctrico (incluida la ubicación del interruptor) debe ser realizado por personal calificado y de conformidad con todos los códigos y normas correspondientes, incluidos los de construcción específicos contra incendios.
- 4. Proporcione suficiente aire para que se lleve a cabo la combustión y escape adecuados de los gases a través del tubo de humos (chimenea) del equipo quemador de combustible, a fin de evitar el contratiro. Siga las normas de los equipos de combustión tales como las establecidas en los códigos locales y las publicadas por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA) y la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, ASHRAE).
- 5. Este producto podría tener bordes afilados. Trabaje con cuidado para evitar cortadas y abrasiones durante la instalación y la limpieza.
- Al cortar o perforar a través de la pared o del cielo raso, tenga cuidado de no dañar el cableado eléctrico ni otros servicios ocultos.
- Los ventiladores con conductos siempre deben conectarse hacia el exterior.
- 8. Utilice únicamente conductos metálicos.
- Como alternativa, se puede instalar este producto con el juego de cable de alimentación aprobado por UL y diseñado para el producto, siguiendo las instrucciones incluidas con el cable.
- 10. Esta unidad debe conectarse a tierra.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO PROVOCADO POR GRASA PRESENTE EN LA ESTUFA:

- Nunca deje desatendidas las unidades de la superficie cuando estén en ajustes altos de calor. Los alimentos en ebullición provocan derrames grasosos y con humo que se pueden inflamar. Caliente el aceite lentamente en ajustes de calor bajo o medio.
- Siempre ENCIENDA la campana cuando esté cocinando a altas temperaturas o flamee alimentos (por ejemplo crepas Suzette, cerezas Jubilee, bistec con pimienta flameado).
- 3. Limpie frecuentemente los ventiladores. No se debe permitir la acumulación de grasa en el ventilador ni en el filtro.
- Use una cacerola del tamaño adecuado. Siempre use utensilios de cocina que sean apropiados para el tamaño del elemento de la superficie.

ADVERTENCIA





PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A LAS PERSONAS EN CASO DE UN INCENDIO PRODUCIDO POR GRASA EN UNA ESTUFA, OBSERVE LO SIGUIENTE*:

- APAGUE LAS LLAMAS con una tapa de ajuste exacto, una charola para galletas o una bandeja de metal, y después apague el quemador. PROCEDA CON CUIDADO PARA EVITAR QUEMADURAS. Si las llamas no se apagan inmediatamente, EVACUE EL ÁREA Y LLAME A LOS BOMBEROS.
- NUNCA LEVANTE UNA CACEROLA INCENDIADA porque podría sufrir quemaduras o propagar el incendio.
- NO TRATE DE APAGAR EL FUEGO CON AGUA ni con trapos o toallas de cocina mojados, pues ocasionará una explosión violenta de vapor.
- 4. Use un extintor SÓLO si:
 - A. El extintor es de Clase ABC y usted sabe cómo hacerlo funcionar.
 - B. El incendio es pequeño y está confinado al área en la que se inició
 - C. Va a llamar al Departamento de Bomberos.
 - D. Puede combatir el incendio teniendo la espalda orientada hacia una salida.
- * Basado en "Kitchen Fire Safety Tips" (Sugerencias para la seguridad contra incendios en la cocina) publicado por NFPA.

PRECAUCIÓN



- Sólo para usarse como medio de ventilación general. No debe usarse para la extracción de materiales ni vapores peligrosos o explosivos.
- Para capturar mejor las impurezas resultantes al cocinar, debe montar la parte inferior de la campana a una altura de 18 a 24 pulg. (46 a 61 cm) sobre la superficie para cocinar.
- Lea la información y los requisitos que aparecen en la etiqueta de especificaciones.

Aviso al instalador: Deje este manual con el dueño de la casa. Aviso al dueño de la casa: En la página 12 encontrará las instrucciones de limpieza, mantenimiento y funcionamiento.

Página 12

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Por motivos de desempeño, apariencia y salud, limpie el filtro, el ventilador y las superficies que tengan grasa. Utilice <u>únicamente</u> un trapo limpio y una solución de detergente suave en superficies de acero inoxidable y pintadas. Limpie los filtros completamente metálicos en el lavaplatos.

El motor está permanentemente lubricado y nunca necesitará aceite. Si los cojinetes del motor están haciendo ruido excesivo o inusual, reemplace el motor con el motor de servicio exacto. También debe reemplazar el impulsor.

Utilice bombillas de halógeno con escudo protector de 120 V, 50 W (MR16 o PAR16 con base GU10). Las bombillas se compran por separado.

Los filtros de grasa, el panel inferior y el disco del ventilador deben limpiarse con frecuencia con una solución tibia de detergente y agua. Los filtros de grasa y el disco del ventilador pueden lavarse en un lavaplatos.

Nota: Ciertos minerales causan la decoloración de los filtros al ponerse en contacto con los aditivos de los detergentes lavaplatos. Esta decoloración no está cubierta por la garantía.

FUNCIONAMIENTO

ENCIENDA siempre la campana antes de comenzar a cocinar, a fin de establecer un flujo de aire en la cocina. Después de apagar la estufa, deje que la campana funcione durante unos cuantos minutos para despejar el aire.

Termostato HEAT SENTRY™

La campana está equipada con un termostato Heat Sentry™. Este dispositivo de seguridad encenderá el ventilador o aumentará su velocidad si detecta un calor excesivo sobre la superficie de cocinado.

Si el ventilador no está encendido o si funciona a baja velocidad, el termostato Heat Sentry™ anulará el control que tenga el ventilador y lo hará funcionar a alta velocidad. Cuando la temperatura disminuye a niveles normales, el ventilador regresa a su ajuste original.

Para hacer funcionar la campana, haga lo siguiente:



V INTERRUPTOR DEL VENTILADOR

Este interruptor de 3 posiciones ENCIENDE y APAGA el ventilador y controla su velocidad.

Ponga el interruptor en la posición (1) para ENCENDER el ventilador a baja velocidad.

Ponga el interruptor en la posición (2) para ENCENDER el ventilador a alta velocidad

Ponga el interruptor en la posición (0) para APAGAR el ventilador.

INTERRUPTOR DE LUZ


Este interruptor de 3 posiciones ENCIENDE y APAGA las luces y controla su intensidad.

Ponga el interruptor en la posición (1) para ENCENDER las luces a baja intensidad.

Ponga el interruptor en la posición (2) para ENCENDER las luces a alta intensidad

Ponga el interruptor en la posición (0) para APAGAR las luces.

PREPARE EL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR LA CAMPANA





Determine si la descarga de la campana va a ser vertical o horizontal. Para descarga vertical o horizontal, coloque la red de conductos entre el lugar donde va a instalar la campana y el tapón de techo o tapón de pared. Para obtener los mejores resultados, utilice una cantidad mínima de transiciones y codos

Página 13


2

Guíese por el diagrama correspondiente (a continuación) para colocar los conductos y hacer el corte exacto para la conexión eléctrica en el gabinete o en la pared.






PREPARE LA CAMPANA



Quite de la campana los <u>filtros de aluminio</u>, la <u>cubierta inferior</u> y la <u>cubierta del cableado</u>.



El <u>ventilador</u> se envía en la <u>posición de descarga vertical</u>.

Para cambiar el ventilador a la <u>posición de descarga horizontal</u>:

Retire las <u>tuercas moleteadas</u> de las <u>varillas de montaje del ventilador</u>. Desenganche las varillas de montaje del ventilador y gire éste a la posición de descarga horizontal. Enganche de nuevo las varillas de montaje y apriete el ventilador en su lugar con las tuercas moleteadas.

CONECTOR DEL REGULADOR DE TIRO/CONDUCTO

AGUJERO CIEGO DEL CONDUCTO VERTICAL

AGUJERO CIEGO DEL CONDUCTO HORIZONTAL


Abra el <u>agujero ciego del conducto vertical</u> o el <u>agujero ciego del conducto horizontal</u> y fije el <u>conector del regulador de tiro/conducto</u> con dos (2) tornillos (incluidos).

INSTALE LA CAMPANA

A

ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, desconecte el suministro eléctrico al panel de servicio. Bloquee el panel de servicio o póngale una etiqueta de seguridad para evitar que alguien conecte accidentalmente la energía eléctrica.



- Tienda el <u>cable eléctrico</u> de la casa entre el panel de servicio y la campana. Conecte el cable eléctrico a la campana con un conector apropiado.
- Sostenga la campana en su posición debajo del gabinete. Asegúrese de que el conector del regulador de tiro/conducto entre a los <u>conductos</u> y que el regulador de tiro pueda abrirse y cerrarse libremente.
- Apriete completamente los cuatro (4) tornillos de montaje para afianzar la campana al gabinete.

Página 14

CONECTE EL CABLEADO




Conecte el <u>cable eléctrico de la casa</u> al cableado de la campana de cocina: cable NEGRO con NEGRO, BLANCO con BLANCO y VERDE o SIN FORRO al <u>tornillo de tierra VERDE</u>.

FINALICE LA INSTALACIÓN

10

Instale nuevamente la cubierta para cableado, la cubierta inferior y los filtros que quitó en el paso 3.

INSTALE LAS BOMBILLAS




Instale las <u>bombillas de halógeno</u>. Utilice bombillas de halógeno con escudo protector de 120 V, 50 W (MR16 o PAR16 con base GU10). Las bombillas se compran por separado.

Página 15

PIEZAS DE REPUESTO

CLAVE N.º	PIEZA N.°	DESCRIPCIÓN
1	97017224	Conjunto soldado del panel de funciones
		- Plata
2 3	97007631	Cubierta inferior - Plata
	97017429	Conjunto del regulador de tiro
4	97007656	Conjunto de la cubierta para los cables
**	99770113	Mazo de cables
5	97017428	Conjunto del soporte para el termostato
6	98006546	Cubierta del portalámpara
7	99400084	Separador de casquillo Heyco N.º 2873
8	99271346	Conjunto de aro portalámpara/moldura
9	97017311	Control – Negro
10	99111379	Separador de 0,50 x 0,375 pulg. de nailon
11	97017455	Filtro de aluminio (cantidad 2)
12	99420464	Varilla de montaje del ventilador
**	99400052	Buje de alivio de esfuerzo (no se ilustra)
13	99150617	Tornillo metálico cabeza redonda
		8-18 x 0,375 pulg.
14	99170245	Tornillo metálico Phillips cabeza hexagonal
		8-18 x 0,375 pulg.
15	99260476	Tuerca para varilla de montaje del ventilador
16	97007313	Caja de la espiral del ventilador
17	99100491	Buje para aislamiento del motor
18	98005212	Anillo retenedor del motor
19	99080597	Motor
20	99020142	Disco del ventilador, giro a la derecha
21	99020143	Disco del ventilador, giro a la izquierda
22	99400055	Buje de cierre Heyco
23	99500323	Espuma de PVC
24	98010342	Aro, entrada
25	99260485	Tuerca metálica tipo U



- * Tornillería estándar: se puede comprar en una ferretería de la localidad.
- ** No se ilustra.

Al pedir piezas de repuesto, indique el N.º DE PIEZA, no el N.º DE CLAVE

Ahora se puede hacer los pedidos de las piezas de repuesto en nuestro sitio web. Visítenos en www.broan.com.

GARANTÍA

Garantía Limitada de un Año

GARANTÍA DEL PROPIETARIO: NuTone garantiza al comprador consumidor original de sus productos, por el período de un (1) año desde la fecha original de compra, que tales productos están libres de defectos en material y mano de obra. NO HAY OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O SOBREENTENDIDAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, GARANTÍAS NO EXPRESADAS DE MERCANTIBILIDAD O ADAPTABLES A UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

Durante este período de un año, NuTone reparará o reemplazará a su opción y sin costo, cualquier producto o parte que se encuentre defectuoso bajo condiciones normales de uso y servicio. ESTA GARANTÍA NO CUBRE A LOS ARRANCADORES PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES O A LOS TUBOS FLUORESCENTES, FILTROS, DUCTOS, TAPAS DE TECHO, TAPAS DE PARED Y OTROS ACCESORIOS PARA CANALIZACIÓN. Esta garantía no cubre (a) Mantenimiento y servicios normales (b) Productos o partes sujetos al mal uso, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado o reparaciones (por otros ajenos a NuTone), instalación defectuosa o a una instalación contraria a las instrucciones de instalación recomendadas.

La duración de cualquier garantía no expresada está limitada a un período de un año según se especifica en la garantía expresada. Algunos estados no permiten limitación en cuanto a la duración de una garantía no expresada, por lo que la limitación arriba indicada puede que no se aplique a Ud.

LA OBLIGACIÓN DE NUTONE DE REPARAR O REEMPLAZAR A SU OPCIÓN, SERÁ EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO QUE TENDRÁ EL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTÍA. NUTONE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES QUE RESULTEN A CONSECUENCIA O SEAN INDEPENDIENTE DEL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión arriba indicada pueda que no se aplique a Ud. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y Ud. puede tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado. Esta garantía reemplaza a todas las garantías anteriores.

SERVICIO DE GARANTÍA: Para tener derecho al servicio de garantía, Ud. debe (a) Notificar a NuTone a la dirección indicada más abajo o al teléfono 1/800-543-8687, (b) indicar el número de modelo y la identificación de la parte y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el producto o parte. Al momento de solicitar el servicio por la garantía, Ud. debe presentar la evidencia de la fecha original de compra.

Fecha de instalación

Constructor o instalado

Nº de modelo y descripción del producto

SI NECESITA ASISTENCIA O SERIVIVIO:

Para obtener la localización del Centro de Servicio Autorizado:

Los residentes de los Estados Unidos contiguos llam gratis al: 1 800 543 8687

Por favor, esté preparado para suministrar • Fecha y prueba de compra • La naturaleza de la dificultad Los residentes de Alaska o Hawaii deben escribir a: NuTone Inc. Attn: Department of National Field Service, 4820 Red Bank Road, Cincinnati Ohio USA 45227-1599. Los residentes de Canada: Écrivez à Broan-NuTone Canada, 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario Canada L5T 1H9.

Rev. 03/2001

Página 16